

- Tento spotřebič je určen výhradně pro vaření vody. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za případné újmy způsobené nevhodným nebo nezodpovědným používáním a/nebo opravami uskutečněnými neoprávněnými osobami.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí používání. Není určen pro používání v:
 - prostředích využívaných jako kuchyně pro personál obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí,
 - agroturistice,
 - hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,
 - pronajímání pokojů.
- Abyste zabránili rizikům vyvolaným elektřinou neponožte elektrické části, podstavec obsahující zástrčku nebo samotnou varnou konvici do vody či jiné kapaliny. Nepoužívejte v koupelně nebo v blízkosti jakéhokoliv zdroje vody. Nepoužívejte na otevřených prostranstvích.
- Nedotýkejte se horkých částí jako je tělo nebo víko této varné konvice. Používejte rukojeti a držádky.
- Během vaření neodnímejte víko.
- Při nalévání buďte opatrní, varnou konvici příliš nenaklánějte. Voda by se mohla dostat do zapínacího mechanismu.
- Uvnitř varné konvice se voda udrží dlouhou dobu teplá dokonce i po ukončení varné fáze, což může způsobit popálení. Doporučujeme pokládat varnou konvici daleko od okraje pracovních ploch a mimo dosah dětí.
- Dbejte na to, aby elektrické části varné konvice nepřesahovaly přes okraj stolu nebo pracovní plochy. Spotřebič mohou používat i děti starší 8 let a osoby s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi za předpokladu, že budou pod pečlivým dohledem a instruuovány o bezpečném způsobu používání spotřebiče a o nebezpečích, která s tím souvisí.

Dohlížejte na děti a kontrolujte, aby si se spotřebičem nehrály. Činnosti týkající se čištění a údržby nemohou vykonávat děti, s výjimkou případů, že jim bude více jak 8 let a bude na ně maximálně dohlíženo. Udržujte spotřebič a napájecí kabel daleko z dosahu dětí mladších 8 let.
- Je nezbytné vyžadován pečlivý dohled na dítě, pokud bude spotřebič používán v jeho blízkosti.
- Vyjměte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte a také před prováděním jeho čištění. Nechte varnou konvici vychladnout před zahájením jejího čištění.
- Před naléváním vody do varné konvice ji vyjměte z jejího podstavce.
- Zabraňte kontaktu s párou, která vychází ze zobáčku při nalévání a která vychází z víka a ze zobáčku při dolévání.
- **Pozor:** Varnou konvici nepoužívejte na šikmém ploše.
- Nepřemísťujte varnou konvici, která je v provozu.
- Nepoužívejte, máte-li mokré ruce.
- Nepřibližujte varnou konvici, její elektrický podstavec a elektrické součásti k horkým plochám, varným deskám či sporákům.
- Varnou konvici nepoužívejte pro jiné účely než je vaření vody.
- Společnost De'Longhi odmítá veškerou odpovědnost v případě nevhodného používání spotřebiče či nedostatečného dodržování těchto pokynů.
- Do varné konvice nevkládejte žádné nástroje. Používání příslušenství neuvedeného výrobcem by mohlo způsobit požár, elektrické šoky nebo zranění.
- Varnou konvici nepoužívejte bez víka a filtru.
- Před zapnutím varné konvice ji nasazujte správným způsobem na její podstavec.
- Varnou konvici používejte pouze s elektrickým podstavcem, která je součástí dodávky (a naopak).
- Varnou konvici nepoužívejte, pokud jsou poškozeny elektrické části nebo zástrčka, dále v případě špatného fungování varné konvice nebo její poruchy. Abyste zabránili jakémukoliv typu nebezpečného ohrožení, zanechte spotřebič do autorizovaného servisního střediska, aby provedlo případné opravy.
- Napájecí kabel tohoto spotřebiče nesmí vyměňovat uživatel, vzhledem k tomu, že tato operace vyžaduje použití speciálního nářadí. V případě poškození kabelu nebo pro provedení jeho výměny se obračejte výhradně na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Pokud varnou konvici naplníte nadměrným množstvím, mohlo by dojít k přetečení vařící se vody.

Tento spotřebič splňuje požadavky evropské směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.

Materiály a příslušenství určené pro styk s potravinami splňují nařízení (ES) č. 1935/2004.

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem.

Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

POPIS

- A** Odnímatelný filtr
- B** Odnímatelné víko
- C** Tělo varné konvice
- D** Světelná kontrolka zapínání
- E** Elektrický podstavec na 360° s navijáčem kabelu
- F** Zástrčka
- G** Tlačítko zapínání/vypínání
- H** Ukazatel hladiny vody

Před použitím

- Před použitím ověřte, zda se spotřebič během převozu nepoškodil.
- Odstraňte obal na varné konvici a elektrickém podstavci.
- Odstraňte veškeré nálepky z vnějšího povrchu, s výjimkou typového štítku.
- Sejměte filtr a omyjte ho pod tekoucí vodou pomocí kartáčku s měkkými štětinami (obr. 2) (viz strana 36 „Vyjímání odvápnovacího filtru“).
- Nalijte do varné konvice vodu a uveďte ji do varu.
- Vylijte vodu a vypláchněte varnou konvici studenou vodou. Tuto operaci proveďte dvakrát, abyste odstranili veškeré zbytky této činnosti apod.
- Po vypláchnutí varné konvice opět vsadte filtr (obr. 3).

Používání varné konvice

Díky speciálnímu elektrickému podstavci a hlavnímu konektoru, budete moci položit varnou konvici na podstavec v jakémkoliv úhlu a z jakékoliv polohy.

- Vytáhněte z podstavce s navijáčem kabelu kabel a upravte jeho délku, abyste dosáhli k zásuvce, kterou chcete použít (obr. 4).

- Nenechávejte elektrický kabel viset z okraje pracovní plochy.

Dolévání

- Před doléváním vody nejdříve varnou konvici vyjměte z jejího podstavce.
- Sejměte víko a doplňte vodu do varné konvice do požadované úrovně.

Dolévejte vždy více jak 0,3 litrů vody (ryska MIN), abyste zabránili tomu, že by varná konvice během použití zůstala bez vody, která se vypařila; takové nesprávné používání omezuje životnost spotřebiče.

Nedolévejte více jak 1,7 litrů vody (ryska MAX).

Pokud dolijete nadměrné množství vody, hrozí, že voda během fáze vření vyteče a opaří Vás.

- Pro zavření víka ho zatlačte na tělo varné konvice, dokud v dané poloze nezacvakne.
- Ukazatel hladiny vody umožňuje sledovat množství vody, která se nachází ve varné konvici.

Zapínání

- Vložte zástrčku do zásuvky.
- Nasadte varnou konvici na její elektrický podstavec.
- Stlačte dolů tlačítko ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ (**G**), abyste varnou konvici zapnuli.
- Rozsvítí se světelná kontrolka.
- Varná konvice se automaticky vypne, když bude voda ve varu (tlačítko zapínání ZAPNUTO/VYPNUTO cvakne a kontrolka zhasne).
- Pro vypnutí varné konvice předtím, než voda začne vřít, uveďte tlačítko zapínání do polohy VYPNUTO, nebo varnou konvici jednoduše nadzvedněte z elektrického podstavce – varná konvice se vypne a tlačítko zapínání se automaticky uvede do polohy VYPNUTO.

Nalévání vody

- Vyjměte varnou konvici z elektrického podstavce a opatrně vodu nalijte. Nenaklánejte znenadání varnou konvici a ani ji nenaklánejte příliš.
- Když vyjměte konvici z podstavce, budete moci na vrchním povrchu podstavce spatřit vlhkost. Sražená pára na podstavci je zcela normální jev a neměl by Vás znepokojovat.

Bezpečnostní normy

- 1) **Tlačítko automatického zapnutí ZAPNUTO/VYPNUTO**
Tato varná konvice má tlačítko zapínání ZAPNUTO/VYPNUTO, které umožňuje automatické vypnutí v okamžiku, kdy

se voda dostane do varu. Než necháte vodu opětovně vařit, vyčkejte přibližně minutu. Nepokoušejte se držet tlačítko zapínání ZAPNUTO/VYPNUTO v poloze ZAPNUTO nebo upravovat jeho mechanismus.

2) Bezpečnostní přerušení

Pokud se varná konvice zapne s příliš malým množstvím vody nebo dokonce bez vody, je chráněna bezpečnostním systémem, který přeruší elektrické napájení.

V takovém případě odpojte varnou konvici z elektrické sítě a **nechte ji vychladnout** před tím, než dolijete studenou vodu (v opačném případě by se spotřebič mohl poškodit).

Jakmile vychladne, znovu se uvede do běžného provozu.

- 3) Varná konvice se automaticky vypne, jakmile bude vyjmuta z podstavce, i když bude zapnutá.

Čištění a údržba

Čištění varné konvice

- Než přistoupíte k čištění, nechte varnou konvici zcela vychladnout a odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Neponořujte varnou konvici nebo její podstavec do vody.
- Pro čištění vnější část varné konvice použijte hebký a vlhký hadřík a osušte měkkým a suchým hadříkem.
- NEPOUŽÍVEJTE leptavé chemické prostředky.
- Dbejte na to, aby konektory a zásuvky zůstávaly suché.

Usazeniny

Přítomný povlak je zejména způsobem uhlíčením vápenatým (vápenec): jedná se o neškodný a přírodní minerál, který se nachází ve všech typech vody.

„Tvrdá“ voda obsahuje více vápence než „sladká“ voda.

Když ohříváte vodu, minerály v ní obsažené krystalizují, a činí ji matnou.

Tyto materiály vytvářejí tenkou vrstvu na stěnách spotřebiče, na jeho povrchu a na hladině vody.

Voda by na hladině mohla mít drobné bílé částičky podobné platu.

Na běžných částech varné konvice vápenec vytváří tvrdý a bílý „povlak“, který tlumí její řádné fungování a snižuje životnost součástí.

Když si všimnete, že se na vodě vytváří vrstvička nebo objevíte vápenec na vnitřních stěnách, varnou konvici stačí jednoduše vypláchnout a vysušit.

Odvápňovací filtr

Tato varná konvice disponuje odvápňovacím filtrem, který zabraňuje tomu, aby se vápencové částičky nalily do nápojů.

Filtr lze vyjmout a omýt.

Četnost, s jakou se má provádět odstraňování vápencových nánosů z filtru, závisí na tvrdosti vody v oblasti, kde se nacházíte a na pravidelnosti používání varné konvice.

Filtr je třeba vyjmout a vyčistit, jakmile si všimnete, že jsou na něm usazeniny nebo pokud se snižuje účinnost nalévání.

Vyjímání odvápňovacího filtru

- Nechte varnou konvici zcela vychladnout.
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Dbejte na to, abyste měli čisté ruce a nebyly na nich zbytky mýdla či jiných přípravků, které by mohly vodu znečistit.
- Varnou konvici vyprázdněte a sejměte víko. Vyjměte filtr rázným zatlačením směrem dolů a poté ho vytáhněte vzhůru z vnitřní části varné konvice (obr. 1).
- Opláchněte pod kohoutkem a vydrhněte ho kartáčkem s měkkými štětinami (obr. 2).
- Opět filtr nasadte a vsadte ho do jeho polohy z vnitřku (obr. 3).

Odvápňování

Je velice důležité provádět pravidelné čištění a odstraňování vápence z filtru, abyste zajistili řádné fungování tohoto spotřebiče. Nedostatečné odstraňování vápence může znehodnotit platnost záruky na varnou konvici.

- Doporučujeme Vám používat speciální přípravky (dostupné v obchodech) na odstraňování vápence z varných konvic. Pozorně postupujte podle pokynů pro odvápňování.
- Jakmile si všimnete, že se začíná na topném prvku usazovat vápený kámen, kupte si speciální přípravek a proveďte odstranění vápence z varné konvice. Po provedení odvápňování uveďte vodu ve spotřebiči několikrát do varu, přičemž vždy nalijte novou vodu. Odstraňte z varné konvice veškeré zbytky odvápňovacího prostředku – mohl poškodit její součásti.
- Pokud bude třeba odstranit vápenec z filtru, vytáhněte filtr a plošte ho do varné konvice během procesu odvápňování.
- Dříve než varnou konvici uvedete do provozu se ujistěte, že jsou elektrické části zcela suché.