

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- Po odstranění obalu je třeba zkontrolovat neporušenost spotřebiče. V případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na osoby s potřebnou kvalifikací  
Plastové součásti obalů PVC sáčky nesmějí být ponechány v dosahu dětí, vzhledem k tomu, že mohou být zdrojem potenčního nebezpečí.
- Před zapojením spotřebiče do zásuvky je třeba ověřit, zda napětí ve vaší elektrické síti odpovídá údajům uvedeným na štítku přístroje;
- Pokud zástrčka přírodního kabelu spotřebiče a zásuvka nejsou kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit za jiný, vhodný typ kvalifikovaným odborníkem
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody;
- Tento spotřebič je třeba používat pouze k účelům, pro které byl vyvinut a vyroben, to znamená jako zvlhčovač prostředí v domácnosti. Jakékoliv jiné jeho použití je třeba považovat za nevhodné a tedy i nebezpečné. Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním přístroje anebo následkem oprav prováděných nekvalifikovanou osobou,
- Uvnitř spotřebiče dochází k zahřívání na vysoké teploty. Z tohoto důvodu je třeba během používání spotřebiče dbát na maximální bezpečnost.
- Nádrž zvlhčovače nesmí být snímána, je-li spotřebič v chodu anebo pokud od jeho odpojení ze zásuvky neuběhlo alespoň 15 minut.
- Nikdy nepoužívat zvlhčovač bez vody.
- Nenechávat spotřebič zbytečně zapnutý, vzhledem k tomu, že může být potenčním zdrojem nebezpečí.
- Pozor, pára je vařící. Nikdy nedávat ruce, obličej nebo jiné části těla do bezprostřední blízkosti mřížky pro výstup páry, je-li spotřebič v provozu.
- Spotřebič nesmí být napojen na zdroj na stejnosměrný proud.
- Umístit spotřebič na stabilní a rovnou plochu. Nikdy nedávat přístroj na koberec nebo koberecovou krytinu, či na delikátní nábytek, následkem působení páry by mohlo dojít k poškození.
- Neumísťovat zvlhčovač do bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou kamna, radiátory apod. Umístěte váš spotřebič k vnitřní stěně blízko zásuvky el. proudu. K zajištění optimálního provozu umístěte zvlhčovač alespoň 10cm od stěny.  
Umístěte zvlhčovač tak, aby proud páry, která vystupuje z mřížky nesměřoval proti zdi. Působení páry by mohlo způsobit škody, především na tapetách.
- Pokud je spotřebič připojen k elektrické síti, je třeba dále dbát na následující bezpečnostní předpisy:
  - Nedotýkejte se přístroje máte-li mokré nebo vlhké ruce ;
  - nepoužívejte přístroj máte-li mokré nebo vlhké nohy;
  - netahejte za přírodní šňůru anebo za spotřebič za účelem vytažení zástrčky ze zásuvky;
  - nechávejte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od dosahu dětí;
  - nekládat do spotřebiče cizí předměty;
  - nenechávat spotřebič vystavený atmosférickým vlivům a nepoužívat jej v otevřeném prosoru;
  - nezakrývat výstupní mřížku pro páru;
- V případě nutnosti výměny elektrické přírodní šňůry a při jejím poškození je třeba obracet se výhradně na servisní středisko autorizované výrobcem .
- Pokud chcete spotřebič definitivně odstranit, doporučuje se odpojit jej ze zásuvky a poté odříznout přírodní šňůru, takto jej učiníte nepoužitelným.
- Před prováděním jakéhokoliv druhu čištění musí být přístroj odpojený od zdroje el. energie vytažením zásuvky ze zástrčky a vychladlý ;
- V případě poruchy nebo závad v chodu přístroje, vypněte jej vytažením přírodní šňůry ze zásuvky. Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem  
Požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů.
- Před každým použitím je třeba zkontrolovat neporušenost přírodní šňůry.
- Přílišná vlhkost prostředí může způsobit usazování páry na oknech a nábytku.V takovém případě vypněte spotřebič;
- Nepoužívejte zvlhčovač v prostředí, kde vlhkost přesahuje 50 %.

**Výrobce si vyhrazuje možnost provedení vhodných změn na svých výrobcích, které jsou potřebné z hlediska průmyslových, normativních, obchodních a estetických úprav.**

**UCHOVAT TENTO NÁVOD PRO MOŽNOST POZDĚJŠÍ KONZULTACE**

## PŘED POUŽITÍM

Před každým použitím je třeba zkontrolovat, zda na spotřebiči nejsou rozbité části nebo praskliny, které by mohly způsobit unikání vody z obalu. V opačném případě nepoužívat spotřebič a nechat jej opravit v nejbližším autorizovaném servisním středisku. Zkontrolovat, zda se během chodu přírodní šňůra nedotýká horkých částí spotřebiče. Spotřebič musí být v každém případě umístěn na vodorovném povrchu. Nesmí být postaven na nábytku, na skle, na koberci či na parketách.

### **POZOR. Neobracejte a nepřesunujte spotřebič v chodu.**

Pokud je třeba přesunout spotřebič naplněný vodou, je třeba uchopit jej pouze zespodu poté, co byl odpojen od zásuvky. Před uložením spotřebiče je třeba nechat jej vychladnout. Nenalévat do nádrže tekutiny s obsahem alkoholu anebo parfému, smí být používána pouze normální voda z kohoutku. Neotáčejte proud páry proti osobám, předmětům a proti zdi. Před naplněním nádrže je třeba vyprázdnit z ní minerální usazeniny a písek. Před naplňováním nebo vyprázdněním nádrže je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

## POPIS

- A) Nádobka na přísady
- B) Knoflík pro regulaci páry
- C) Přírodní šňůra
- D) Zahřívací část
- E) Měrka k signalizaci hladiny vody (pouze u některých modelů)
- F) Otvor nádrže opatřený zátkou
- G) Nádrž na vodu
- H) Okénko pro kontrolu hladiny vody (pouze u některých modelů)

## POUŽITÍ

- Přesvědčit se, zda je přírodní šňůra odpojena od zásuvky el. proudu a zda je spotřebič postavený na dokonale rovné ploše.
- Otočit zahřívací částí ve směru hodin. ručiček až na doraz tak, aby šipka, která je vyražena na zahřívací části byla naproti symbolu **O**, který je vyražen na nádrži (obr.1)
- Odstranit zátku z nádrže a pomocí džbánku (obr.2), naplnit nádrž vodou z kohoutku (ne destilovanou vodou) až se objeví červená barva měrky u některých modelů (obr. 3) anebo až do hladiny maximum u indikátoru s okénkem u ostatních modelů (obr.4). Nepřidávat do vody minerální soli.

Během naplňování nádrže je třeba věnovat maximální pozornost tomu, aby voda nenatekla na víko zahřívací jednotky.

**(POZOR NA TO, ABY VODA NEPŘESAHOVALA PŘES PŘEDEPSANOU HLADINU).**

**HLADINA MAX JE OZNAČENA S VLOŽENOU ZAHŘÍVACÍ JEDNOTKOU**

- V případě, že došlo k polití víka zahřívací jednotky (**D**), je naprosto nutné osušit je předtím, než bude spotřebič připojen k el. síti.
- Otočit zahřívací částí proti směru hodin. ručiček až na doraz (šipka, která je vyražena na zahřívací části musí být naproti symbolu **I**, který je vyražen na nádrži).
- Zásunout zástrčku do zásuvky el. proudu.
- Pro vypnutí spotřebiče je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu a poté otočit zahřívací částí ve směru hodin. ručiček až na doraz tak, aby šipka byla naproti symbolu **O**.
- U modelů, které jsou opatřeny nočním světlem se při zapnutí spotřebiče rozsvítí také světlo.
- Po několika minutách začne vycházet pára. Čas potřebný pro tvorbu páry může být různý, v závislosti na typu vody.
- Regulace intenzity páry se provádí otočením regulačního knoflíku (**B**) (obr.5).

### **POZOR: POKUD JE SPOTŘEBIČ V CHODU JE REGULAČNÍHO KNOFLÍK HORKÝ!**

- Pokud hladina vody klesne pod úroveň minima, automaticky se přeruší výdej páry, Na dně zůstane vždy trochu vody, ve které zůstávají usazeniny, je potřeba odstraňovat je tak, že se vždy vylije celý obsah; před novým doplněním vody je třeba pokaždé vylít zbylou vodu.

## POUŽÍVÁNÍ VONNÝCH PŘÍRAD

Pro použití vonných přísad stačí nakapat několik kapek do nádoby na přísady (obr 6) (**A**) **Přísady se nesmějí v žádném případě přidávat do vody v nádrži.**

## ČIŠTĚNÍ

- V závislosti na četnosti používání spotřebiče a na kvalitě vody se zahřívací elektrody a varný prostor časem pokryjí minerální usazeninou.
- **Doporučujeme očistit zahřívací jednotku pokaždé, kdy dojde ke snížení tvorby páry.**
- Při regeneraci zahřívací jednotky se nejprve vytáhne zástrčka el. proudu ze zásuvky, poté je třeba vytáhnout zahřívací jednotku (**D**) a ponořit její **POUZE KONCOVOU ČÁST** do hloubky asi 8 cm (obr.7) do roztoku vody s octem nebo přípravku na odstraňování vodního kamene, který je běžně k dostání, nechat působit asi 10 hodin. Poté opláchnout koncovou část zahřívací jednotky pod tekoucí vodou, dbát přitom, aby se nenamočila horní část.
- Umístit zahřívací jednotku na původní místo, jak záznamováno na obr.8.
- Před započetím čištění se vždy nejprve vytáhne zástrčka el. proudu ze zásuvky
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Nádrž vyčistit hadříkem nebo kartáčkem.
- Zahřívací jednotku je třeba čistit pouze vlhkým hadříkem a nechat ji dobře osušit.