

- A készülék kizárólag kenyérpírtásra készült. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes. A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen, hibás vagy nem rendeltetésszerű használatból és/vagy nem feljogosított személy által végzett javításokból származó károkért.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem használható üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségekben, falusi szálláshelyeken, szállodákban, motellekben vagy egyéb vendégfogadó helyeken, magánszálláshelyeken.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha valaki felügyel rájuk és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évnél idősebbek és valaki állandóan felügyel rájuk. A készüléket és a hálózati tápkábelt tartsa távol a 8 év alatti gyermekektől.
- A készüléket nem szabad külső időzítő órával (timer) vagy különálló távirányító rendszerrel működtetni.
- A kábel sérülése esetén a kábelcsere elvégzésére csak egy gyártó által feljogosított márkaszervizhez forduljon. A további részletekért tanulmányozza a jótállási jegyet.
- Működés közben a pirítónyílások körüli terület nagyon felmelegszik: a készüléken csak a műanyagból készült gombokat és fogantyúkat fogja meg.
- A kenyér gyúlékony élelmiszer. Éppen ezért a készüléket ne üzemeltesse függőny vagy más gyúlékony anyag alatt, vagy közelében.
- Mielőtt a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba illesztené győződjön meg, hogy: a hálózati feszültség megegyezik a készülék alján található adattáblán feltüntetett értékkel; a hálózati csatlakozóaljzat megfelelően van földelve. A gyártó elhárít minden felelősséget az előírás betartásának elmulasztásából származó károkért.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra. Nem tanácsos adaptereket, elosztókat és/vagy hosszabbítókat használni. Ha ezekre mégis szükség lenne, akkor kizárólag csak az érvényes biztonsági előírásoknak megfelelő egyes vagy multi adaptereket és hosszabbítókat használjon, de vigyázzon, hogy ne lépje túl az adapteren feltüntetett teljesítményhatárt.
- A sérült hálózati tápkábelt a veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak vagy a hivatalos szervizhálózat tagjának kell kicserélnie.
- Az elektromos áramütések elkerülése céljából győződjön meg, hogy a kenyérpírtót, a hálózati tápkábelt és a csatlakozódugót ne érje víz. SOSE tegye a kezét vagy fémtárgyakat (pl. kés, alumíniumlapok) a készülék belsejébe.
- Ne nyúljon a készülékhez vizes vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket meztől vagy vizes lábbal.
- Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzattól tisztítás előtt, ha nem használja a készüléket vagy ha ki akarja belőle venni az esetleg beszorult ételt.
- A fulladásveszély elkerülésére a terméket tartalmazó műanyag zacskót gyermekektől távol kell tartani.
- A villásdugót ne a hálózati tápkábel megrántásával húzza ki a csatlakozóaljzattól.
- A készüléket ne hagyja kiteve az időjárás viszontagságainak (eső, nap, fagy, stb.).
- Ne merítse vízbe a készüléket, a hálózati tápkábelt és a csatlakozódugót.
- A használati utasítás megpróbálja ismertetni az összes

lehetséges helyzetet, de - mint minden elektromos készülék esetén - , mindig megdondoltan és óvatosan kell használni a készüléket, különösen kisgyermek jelenlétében.

- Működés közben ne takarja le a készüléket. felforrósodhat és tüzet foghat.
- Azt tanácsoljuk, hogy a kenyérpíritót közvetlenül polcok alatt ne használja.
- A megégett élelmiszerek meggyulladhatnak. Ezért ne hagyja a kenyérpíritót felügyelet nélkül bekapcsolva, és a könnyen megéggő, vékony vagy száraz kenyérszeletek pírításához alacsonyabb pírítási fokozatot állítson be.
- Sose melegítsen töltött vagy megkent ételeket (pl. pizza): ezek a készülék belsejébe csepegve tüzet okozhatnak.
- Rendszeresen tisztítsa a morzsatálcat: a morzsa füstöt vagy tüzet okozhat.
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épességét és tökéletes állapotát. Győződjön meg, hogy az összes címkét és csomagolóanyagot eltávolította a kenyérpíritóról.
- A szállítás közben a készülékre esetleg ráakadott port egy puha, száraz ruhával kell eltávolítani.

**C** A készülék a következő EK irányelveknek felel meg:

- Ez a készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EK irányelvnek.
- Az élelmiszerekkel rendeltetészerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004.5/EK rendelet előírásainak.

## A készülék ártalmatlanítása és hulladékkezelés



A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

## LEÍRÁS

- A** Pírítónyílások
- B** Pírítási fokozat-jelző
- C** Pírítási fokozat-szabályzó gomb
- D** Kapcsolókar
- E** "Kiolvasztó" gomb
- F** Stop/cancel (Leállítás/törlés) gomb
- G** "Újramelegítő" gomb és jelzőlámpa
- H** Morzsatálca
- I** Eltávolítható "Melegítő rács" berendezés (csak néhány modellnél)

## TENNIVALÓK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

- Tekerje fel a tápkábel a készülék alján található kábeltartó kapcsolókra.
- A fűtőelemekhez hasonlóan a kenyérpíritó első bekapcsolásakor is égett vagy "új" szagot lehet érezni. Ez természetes jelenség, nem kell miatta aggódnia.
- Az első használatkor érezhető "új" szag eltávolítására a készüléket működtesse egy ideig közepes pírítási fokozaton és üresen. A művelet közben szellőztesse ki a helyiséget.

## HASZNÁLAT

- Győződjön meg, hogy a kapcsolókarok (**D**) leállított helyzetben vannak. Forgassa el a pírítási fokozat-szabályzó gombot (**C**) a kívánt helyzetbe.
- Kapcsolja a készüléket a hálózati csatlakozójához.
- A kenyérszeleteket helyezze a pírítónyílásokba (**A**), és ütközésig húzza le a kart (**D**).

**Megjegyzés: Ha a készülék nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva, akkor a (D) kar nem marad az alsó pozícióban.**

- A pírítás befejezése után a kar visszatér a leállított, kikapcsolt pozícióba és a karral együtt a kenyérszeletek is felemelkednek.
- Ha a kenyér nem pirult meg eléggé, akkor a (**C**) gomb elforgatásával állítson be egy erősebb pírítási fokozatot.
- A pírítást a stop/cancel (leállítás/törlés) gomb (**F**) megnyomásával bármikor meg lehet szakítani. Ne próbálja meg megszakítani a pírítást a (**D**) kar felhúzásával.

**Figyelem! Működés közben a pírítónyílások felforrósodnak. Ne érjen hozzájuk.**

## "Kiolvasztó" funkció

A defrost (kiolvasztó) gomb (**E**) megnyomásával fagyaszott kenyérszeleteket is piríthat miután lehúzta a (**D**) kart. Ekkor a kívánt pírítási fokozat elérése érdekében a pírítás hosszabb ideig fog tartani.

A jelzőlámpa a kiolvasztó funkció használata közben égve marad.

## Újramelegítő funkció

A megpirított, de kihűlt kenyér felmelegítéséhez húzza le a (**D**) kapcsolókart és nyomja meg a (**G**) újramelegítő gombot.

Ne feledje, hogy a melegítési idő gyárilag rögzített és a pírítási fokozat-szabályzó gombbal nem lehet megváltoztatni.

A melegítést a stop/cancel (leállítás/törlés) gomb (**F**) megnyomással lehet megakadályozni.

yomásával bármikor meg lehet szakítani.  
A jelzőlámpa a kiolvasztó funkció használata alatt végig égve marad.

### "MELEGÍTŐ RÁCS" berendezés (I)

Ezt a berendezést briósok melegítéséhez használja.

- Rögzítse a "melegítő rácsot" a készülékhez a 3. oldalon látható ábrán jelölt módon 3.
- Helyezze a brióst a rácsra.
- Forgassa a piritási fokszabályzó gombot (C) a kívánt fokozatra.
- Engedje le a kapcsolókart (D), míg be nem akad.
- Ha a briós nem elég meleg, a következő alkalommal válasszon magasabb piritási fokozatot.

### TANÁCSOK

- Enyehe piritáshoz, egy szelet vagy száraz kenyér piritásához válasszon alacsony piritási fokozatot.
- Egyetlen szelet kenyér piritása esetén a kenyér két oldala nem egyformán pirul meg, az egyik világosabb a másik sötétebb: ez természetes.
- A száraz, szikkadt kenyér vagy a vékony szeletek gyorsabban pirulnak meg mint a friss kenyér vagy a vastagabb szeletek.  
A piritási fokozatot tehát a szokásosnál alacsonyabb fokozatra kell állítani.
- A jó eredmény eléréséhez győződjön meg, hogy a kenyérszeletek egyforma frissek, vastagságúak és méretűek.
- Az egyenletes piritás érdekében két piritás között tanácsos legalább 30 másodpercet várni, hogy a hőmérséklet visszaállhasson a beállított értékre.  
Ellenkező esetben a további piritáshoz alacsonyabbra kell állítani a piritási fokozatot.

### ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Sose kapcsolja be a készüléket üresen (kenyérszeletek nélkül), kivéve a készülék legelső használatát.
- Ne használjon nagyon vékony vagy eltört kenyérszeleteket.
- Ne tegyen be olyan élelmiszert, amely a piritás ill. melegítés alatt csepeghet.  
Ez amellet, hogy megnehezíti a készülék tisztítását, tüzet is okozhat.
- Rendszeresen tisztítsa a morzsatálcát: a morzsa füstöt vagy tüzet okozhat.
- Ne tegyen (erőltesen) a piritónyílásokba túl nagy ételdarabokat.

- Ne próbálja meg a kenyeret villával vagy más eszköz segítségével kivenni a készülékből.  
Ez amellet, hogy károsítja a kenyérpírtót áramütés veszélyével járhat.
- Ha kenyérszelet szorult a pírtóba, akkor húzza ki a villásdugót, hagyja lehűlni a készüléket, majd fordítsa a fejére és finoman rázza meg.

### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból és hagyja lehűlni a kenyérpírtót.
- A készülék külsejét egy nedves ruhával kell megtisztítani. Ne használjon dörzshatású tisztítószereket, mert károsíthatják a kenyérpírtó felületét.
- A KÉSZÜLÉKET NE MERÍTSE VÍZBE.
- Minden használat után húzza ki a csatlakozódugót és ürítse ki a készülék alján található morzsatálcát.

### SOSE NYÚLJON VÁGÓSZERSZÁMMAL A KENYÉRPÍRÍTÓHOZ, KÜLÖNÖSEN A PÍRTÓNYÍLÁSOK BELSEJÉHEZ! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!