

sada příslušenství pro vysavače MSZV6FS1



Snadný způsob, jak uchovat jídlo čerstvé a užít si déle jeho skvělou chuť.

- **Uchovejte své potraviny déle čerstvé:** bez přístupu vzduchu vydrží uskladněné potraviny v chladničce, mrazničce nebo ve spíži mnohem déle.
- **Výkonný vakuovací nástavec:** odstraní vzduch z vakuové nádoby nebo sáčku; pro tyčový mixér Bosch ErgoMixx.
- **Odolná vakuová nádoba:** vyrobena z Tritanu, který je odolný proti rozbití, neobsahuje BPA a je vhodný pro použití v mikrovlnné troubě i do myčky nádobí.
- **Vakuové sáčky pro opakované použití:** materiál neobsahuje BPA, je odolný proti roztržení, s praktickým dvojitým zipem, vhodný do myčky nádobí.
- **Obsahuje:** vakuovací nástavec, vakuovou dózu (1,2 l), 3 vakuové sáčky na zip (1,2 l) a 3 vakuové sáčky na zip (3,8 l).

Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 110 x 176 x 266 mm
Rozměry palety: 195.0 x 80.0 x 120.0
Množství obalu na kartón: 12
Počet spotřebičů na paletě: 240
Hmotnost netto: 1.0 kg
Hmotnost brutto: 1.1 kg
EAN: 4242005204212



sada příslušenství pro vysavače MSZV6FS1

Snadný způsob, jak uchovat jídlo čerstvé a užít si déle jeho skvělou chuť.

Skvělé výsledky

- Vytvoří vzduchotěsné prostředí, které uchová jídlo skladované v chladničce, mrazničce nebo spíží déle čerstvé.
- Sous-vide: vakuové sáčky na zip jsou vhodné pro sous-vide metodu vaření až do 85 ° C.

Komfort a hygiena

- Kompatibilní s tyčovým mixérem Bosch ErgoMixx a Bosch ErgoMixx Style.
- Vakuové sáčky pro opakované použití: praktický dvojitý zip pro snadné otevírání a zavírání.
- Vakuové nádoby a sáčky na zip lze umývat v myčce nádobí.

Bezpečnost / Materiál

- Odolné vakuové nádoby jsou vyrobené z Tritanu: odolné vůči rozbití, chuťově a pachově neutrální, vhodné do mikrovlnné trouby.
- Vakuové sáčky na zip jsou odolné proti roztržení a jsou chuťově i pachově neutrální. Jsou vhodné do mikrovlnné trouby.
- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou bez obsahu BPA