








Automatická umyvadlová baterie SLU 17, 17S, 27, 27S Automatická umývadlová batéria SLU 17, 17S, 27, 27S


Standartní funkce, Štandardná funkcia

<p>1.</p> 	<p>2.</p> 	<p>3.</p> 	<p>4.</p> 	<p>Regulace teploty Regulácia teploty</p> 
<p>automatické vypnutí 5 min automatické vypnutie 5 min</p>		<p>nastavitelný interval vyp. vody nastaviteľný interval vyp. vody</p>		

Vlastnosti

<p>0 MIN 0,3 m MAX</p>  <p>cm AUTOMATICKY</p> <p>1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ*</p> <p>1. AUTOMATICKÉ NASTAVENIE 2. NASTAVITELNÉ*</p> <p>snímaná zóna 0,0 - 0,3 m</p>	<p>0,25 - 7,75 sec</p>  <p>OFF/ON</p> <p>1. AUTOMATICKY 0,25 sec. 2. NASTAVITELNÉ*</p> <p>prodleva vyp. vody 0,25 - 7,75 sec oneskorenie vyp. vody 0,25 - 7,75 sec</p>	<p>OFF/ON</p> <p>* pro další informace čtěte návod na SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03</p> <p>zmáčkní OFF/ON stlač OFF/ON</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**STANDARD ↔ START/STOP přepnutí
ŠTANDARD ↔ ŠTART/STOP prepnutie**








STANDARD
ŠTANDARD

START/STOP
ŠTART/STOP

* ZMÁČKNÍ ... max 5 sek. ... ZMÁČKNÍ
* STLAČ ... max 5 sek. ... STLAČ

START/STOP funkce, ŠTART/STOP funkcia

<p>1.</p> 	<p>2.</p>  <p>3 c 5 cm MIN MAX</p> <p>START ŠTART</p>	<p>3.</p> 	<p>4 a.</p>  <p>3 cm 5 cm MIN MAX</p> <p>STOP</p>	<p>4 b.</p>  <p>10 - 310 sec</p> <p>1. AUTOMATICKY 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ* NASTAVITELNÉ*</p> <p>STOP</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	Napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 1 ks umyvadlové baterie
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 2 ks umyvadlových baterií
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 4 ks umyvadlových baterií
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání


Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	Napájací zdroj 24V ss pre napájanie max. 1 ks umývadlové batérie
SLZ 01Z	Napájací zdroj 24V ss pre napájanie max. 2 ks umývadlových batérií
SLZ 03	Spínaný napájací zdroj 24V ss pre napájanie max. 4 ks umývadlových batérií
SLD 03	Univerzálne diaľkové ovládanie

Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky

SLU 17 - Obj. č. 03170


SLU 17S - Obj. č. 33178








Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky






SLU 27 - Obj. č. 03270

SLU 27S - Obj. č. 33278



Instalace, Inštalácia





Servis

- vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosadacích ploch konektorů
- veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem, v žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky
- po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech
- výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Servis

- vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov
- všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky
- po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch
- výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.