

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Při instalaci postupujte následujícím způsobem:
Zařízení instalujte do polohy vyznačené na obrázku.

Elektrické zapojení

Síť odpojte od napětí vypnutím jističe.

Kabely zařízení zapojte na svorkovnici transformátoru (12V). Dlouhé kabely připevněte lepicí páskou k zadní straně zrcadla.

Zdroj napájení musí mít výkon odpovídající údaji na žárovkách s tolerancí 10 až 15%.

Ke kovovým částem svítidla nepřipojujte zemnicí kabely.

Připevnění k rámu zrcadla (AT)


Svítidlo připevněte k rámu zrcadla pomocí přiložených šroubů. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození elektrických kabelů.

Montáž žárovek


Typ žárovky je uveden v tabulce CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ. Po nasazení žárovek můžete zapnutím jističe obnovit napětí v síti.

Výměna žárovek

- Síť odpojte od napětí vypnutím jističe.
- Vyčkejte až svítidlo vychladne.
- Odstraňte vadnou žárovku a nahraďte ji novou žárovkou stejného typu.



AT

**CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ**

Napětí	Typ žárovky	Maximální výkon (W)	Stupeň elektrického krytí	Izolační třída	Styčná plocha
12 V / 50 HZ	G4	3x20W	IP21	III	

UPOZORNĚNÍ !

**Elektrické zapojení svítidla musí provádět výhradně náležitě kvalifikovaná osoba.
 Údržbu, výměnu žárovek a čištění provádějte pouze po odpojení sítě od napětí.**

Ve vzdálenosti menší než 30 cm nesmí být umístěny hořlavé předměty (záclony, papír, atp.)