




MARIMEX.cz[®]

BAZÉNY • INFRAŠAUNY • TRAMPOLÍNY



NÁVOD K INSTALACI

Skimmer

Požadovaný průtok filtračního zařízení:

3.028 – 15.140 litrů/h

(800 – 4.000 galonů/h)

Skimmer

092014

1. Důležité bezpečnostní zásady	str. 2
2. Seznam částí	str. 3
3. Sestavení pro bazény s nafukovacím prstencem	str. 4
4. Sestavení pro bazény s kovovou konstrukcí	str. 5
5. Pokyny pro sestavení skimmeru.....	str. 6
6. Záruční podmínky.....	str. 7
7. Zákaznické informace	str. 8

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

- Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se všemi pokyny.
- Tento výrobek smí používat pouze dospělé osoby. Nepatří do ruky dětem.
- Filtrační zařízení nesmí být zapnuto, pokud jsou v bazénu osoby nebo se bazén používá.
- Silné sání. Nesnímejte nebo neblokujte otvor plovoucího krytu, pokud je zapnuté filtrační zařízení.
- Během provozu filtračního zařízení se nepřibližujte rukama či vlasama ke sběrači nečistot a otvoru plovoucího krytu!
- Před začátkem seřizování, čištění, údržby nebo demontáže sběrače nečistot, koše nebo plovoucího krytu filtrační zařízení vypněte nebo ho odpojte od zdroje elektrického proudu.
- pokud se bazén používá, odstraňte z něj všechny prostředky na údržbu.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEBO JINÉ VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, UTONUTÍ ČI SMRT


Tato varování, pokyny a pravidla bezpečnosti představují pouze některá z možných rizik. Při pobytu ve vodě se řiďte zdravým rozumem a úsudkem.

2. SEZNAM ČÁSTÍ

Před sestavováním vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a seznamte se se všemi částmi skimmeru.

K montáži skimmeru potřebujete tyto díly:


ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET	ČÍSLA DÍLŮ
1	Plovoucí kryt	1	11075
2	Držadlo košíku	1	11077
3	Košík	1	11078
4	Tělo skimmeru	1	11079
5	Šroub	1	10526
6	Nastavovač výšky	1	10522
7	Hák	1	10521
8	Rameno	1	10520
9	Hák na kovový rám	1	11502
10	Hadice skimmeru	1	10531
11	Adaptér "B" na hadici	1	11238
12	Krycí kroužek	1	11076




3. SESTAVENÍ PRO BAZÉNY S NAFUKOVACÍM PRSTENCEM

POZNÁMKA: Pokud vlastníte bazén s kovovým rámem přejděte na stranu 5.


- Připojte hadici skimmeru (10) ke spodnímu konektoru skimmeru (4).



- Sestavte hák tak, jak je zobrazeno. Nastavte otvor háku (7) tak, že současně zatlačíte a posunete rameno (8). Insert = nasunout, Press = tlačit





- Povolte šroub skimmeru (5), připojte sestavený hák a šroub ručně opět dotáhněte.
POZNÁMKA: Neutahujte přespříliš ani nepoužívejte žádné nástroje, jako například kleště. Slide = posunout
- Umístěte celý sestavený hák na horní stranu nafukovacího prstence bazénu, a to blízko konektoru pro přívod vody (spodní konektor hadice). Nastavte hák tak, aby dobře přiléhal k nafouknutému prstenci (viz. krok 2). Ujistěte se, že hák je bezpečně připevněn k bazénu.



4. SESTAVENÍ PRO BAZÉNY S KOVOVOU KONSTRUKCÍ


- Připojte hadici skimmeru (10) ke spodnímu konektoru skimmeru (4).



- Sestavte hák tak, jak je zobrazeno.
Insert = nasounout, Press = tlačit


- Povolte šroub skimmeru (5), připojte sestavený hák a šroub ručně opět dotáhněte.

POZNÁMKA: Neutahujte přespříliš ani nepoužívejte žádné nástroje, jako například kleště
Slide = posunout



- Umístěte celý sestavený hák k hornímu vodorovnému nosníku bazénu, a to blízko konektoru pro přívod vody (spodní konektor hadice). Nastavte hák pomocí dvou šroubů tak, aby byl pevně umístěn na nosníku. Ujistěte se, že je hák bezpečně připevněn k nosníku.
- Odšroubujte košíček z průchodu stěnou z vnitřní strany bazénu.


5. POKYNY PRO SESTAVENÍ SKIMMERU



Existují dva typy adaptéru na hadice v závislosti na velikosti zakoupeného bazénu.


A) Pro bazény s menším sítkem

- Našroubujte adaptér „B“ (11) na konektor sítka se závitem, a to z vnitřní strany bazénu.
- Připojte druhý konec hadice skimmeru (10) k adaptéru „B“ (11).



B) Pro bazény s velkým sítkem

- Našroubujte adaptér „B“ (11) na konektor sítka se závitem, a to z vnitřní strany bazénu.
- Připojte druhý konec hadice skimmeru (10) k adaptéru „B“ (11).




POZNÁMKA: obruč krytu musí být nainstalována na své místo, aby držela plovoucí kryt.

- Umístěte koš (3), obruč krytu (2) a plovoucí kryt (1) do těla skimmeru (4).
- Plovoucí kryt (1) musí plavat nad skimmerem ve vzdálenosti od 2,5 cm do 12,7 cm. Uvolněte šroub skimmeru a nastavte výšku posunutím skimmeru nahoru a dolů po sestaveném háku. Po nastavení výšky šroub opět utáhněte.

DŮLEŽITÉ: Povrch sběrače musí být vždy ve svislé poloze tak, aby vršek plovoucího krytu byl rovnoběžný s vodní hladinou a skimmer tak mohl dobře sbírat nečistoty. Filtrační zařízení sestavte podle uživatelského manuálu. Zapněte nebo zapojte do elektrické zásuvky.

Pokud voda neteče do filtračního zařízení, ujistěte se, zda je skimmer kolmý k vodní hladině a ponořený pod vodou. Otevřete odvzdušňovací ventil, který je umístěn na víku filtračního zařízení. Jakmile jím začne voda vytékat, ventil zavřete.

Nikdy nenechte filtrační zařízení běžet naprázdno. Motor by se mohl přehřát a mohlo by dojít k poškození!



Před přikrytím bazénu krycí plachtou z něj odstraňte skimmer a soustavu s hákem. Výrobek i s příslušenstvím skladujte na suchém místě ve vnitřních prostorech.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Skimmer byl vyroben z materiálů nejvyšší kvality a vysoké kvality provedení. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uchovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.
- Reklamáce zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující funkčnost skimmeru
- Po zakoupení bazénu doporučujeme, aby byla překontrolována neporušenost transportního obalu a skimmeru či jiného znehodnocení. V případě jakéhokoli poškození neprodleně informujte prodejce.
- Doporučujeme, aby při zakoupení výrobku byla překontrolována jeho kompletnost.
- Vykazuje-li skimmer zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění a pro které zařízení nelze užívat, tak vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
- Při zjištění závady na jednotlivých částech skimmeru reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození.

Na reklamace po této lhůtě se bude nahlížet takto:

záruka se nevztahuje na:

- opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění
- běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání
- vady způsobené mechanickým poškozením
- vady způsobené vlivem živelných sil
- vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro chemickou údržbu bazénové vody a nevhodných čistících pomůcek
- použití jiných než originálních dílů
- neoprávněný zásah do skimmeru nebo jeho poškození

6. ZÁKAZNICKÉ INFORMACE / KONTAKT

www.marimex.cz

The screenshot displays the Marimex.cz website interface. At the top, there's a navigation bar with the company logo and contact information. Below this, a main banner features a family enjoying a swimming pool. The central part of the page is organized into a grid of product categories: 'Akční nabídka' (Action Offer), 'Nadzemní bazény' (Above-ground pools), 'Bazénová filtrace' (Pool filtration), 'Infra sauna', 'Prodejna' (Store), 'Solární program Ekosun', 'Bazénové příslušenství' (Pool accessories), and 'Čištění bazénů a vody' (Pool and water cleaning). A 'Výhodné sety Marimex' (Marimex value sets) section highlights specific product bundles with prices. An 'Aktuality' (News) section at the bottom provides updates on company events and promotions. The footer contains the company's address, phone number, email, and social media links.



MARIMEX.cz®
BAZÉNY • INFRA SAUNY • TRAMPOLÍNY

Libušská 264, Praha 4
 Infolinka: 261 222 111
 E-mail: info@marimex.cz
NÁVOD 2014
 Chyby v tisku vyhrazeny

www.marimex.cz